

Lees dit
tijdens
het instellen
van uw
Mirra stoel

Gispen

Herman Miller





Zithoogte verstelling



Omhoog

Haal het gewicht van het lichaam van de stoel en beweeg de lepel omhoog

Omlaag

Beweeg de lepel omhoog als U op de stoel zit.



Gewicht instelling



Versterken

Om de druk sterker te maken, met de klok mee.

Verminderen

Om de druk te verminderen, tegen de klok in.



Flex Front voor de zitdiepte

Knijp de hendel in om de diepte te verstellen. Als de gewenste maat bereikt is, de hendel loslaten.




Armlegger hoogte-verstelling

Om de armleggers in hoogte te verstellen, de tabs los en naar boven trekken. Naar beneden om te blokkeren.



Armlegger hoek

Pak de armleggers aan de voorzijde beet en draai ze in de gewenste positie.



Breedte tussen de armleggers

Druk de knop, onder het Polyurethaan (aan de achterzijde van de armlegger), in om de breedte tussen de armleggers in te stellen.



Voorwaarts neigen



Door achterover te leunen kan de voorwaartse neiging geblokkeerd of gedeblokkeerd worden



Rug neigbegrenzer



Door achterover te leunen, kan de hendel naar voor of naar achter bewogen worden, om de neiging van de rug te manipuleren. Om de begrenzer te ontkoppelen: naar voren buigen en de hendel terug zetten in de uitgangspositie.

De twee hendels vormen, als het ware, de zitting en de rugleuning met de bijbehorende neigbeweging.



Lendensteun diepte verstelling

D.m.v.de knoppen op de lendensteun

Vergroten

Druk vergroten; draai de knoppen naar beneden

Verkleinen

Druk verkleinen; draai de knoppen omhoog



Lendensteun hoogte verstelling

D.m.v.de knoppen op de lendensteun

Omhoog of omlaag

Draai de knoppen naar boven om de steun in hoogte te kunnen bewegen

A better life at work **Gispen**